



PESSA STUDIO
horse tecnology



Ordinateur tecnoexerciser

Le fonctionnement

Sélection du mode de fonctionnement



fonctionement manuel



fonctionement périodique



fonctionement automatique



arrosage

Le cycle de fonctionnement manuel



pour démarrer ou arrêter le
carrousel



pour augmenter ou reduire la
cadence (60-220 metres par
minute)



à changer de mains



pour activier ou exclure
l'électification des separations

Le cycle de fonctionnement périodique



pour démarrer ou arrêter le carrousel



pour augmenter ou réduire la cadence (60-220 mètres par minute)



pour activer ou exclure l'électrification des séparations



pour augmenter ou réduire les temps passés sur chaque main (de 1 à 9 minutes)

Le cycle de fonctionnement automatique




pour démarrer ou arrêter le carrousel




pour augmenter ou réduire la cadence (60-220 mètres par minute)



pour activer ou exclure l'électrification des séparations



pour augmenter ou réduire les temps passés sur chaque main (de 1 à 9 minutes)



memorise la cadence et le temps sélectionné et passer à l'étape suivante.
Pour compléter la programmation d'un cycle automatique, sélectionner temps "0".

Arrosage



pour démarrer ou arrêter le carrousel



pour augmenter ou réduire la durée du cycle d'arrosage